

Pflegeanleitung

Auch nach mittlerweile über 1.000 Jahren sind filigrante Details der Steinmetzarbeiten nahezu unverwittert an historischen Gebäuden aus Obernkirchener Sandstein® erhalten geblieben. Gegen Alterung geschützt oder gepflegt werden braucht dieser Sandstein eigentlich nicht. Daher ist diese „Pflegeanleitung“ als Reinigungshilfe vor dem Verfugen sowie als Schutz nach der Bauendreinigung zu sehen.

Vor dem Verfugen

Obernkirchener Sandstein ist nur bedingt säurebeständig. Das Gestein erhält bräunlich-gelbe Strukturen, die auf eisenhaltige Mineralien hinweisen. Durch zu konzentrierte, intensive Anwendung von Zementschleierentfernern kann es hier zu sichtbaren Aufhellungen kommen. Um das Abwaschen des Fugenmörtels zu erleichtern und somit möglichst auf die Verwendung säurehaltiger Reiniger zu verzichten, tragen Sie Lithofin FLECKSTOP >W< schon vor dem Verfugen einmal auf. Idealerweise über Nacht trocknen lassen, ansonsten Minimum 6 Stunden bei warmer Tagestemperatur.

Bauendreinigung

Eine saubere, klare Oberfläche erhalten Sie auf der entsprechend vorimprägnierten Fläche mit dem säurefreiem Lithofin MN Grundreiniger. So entfernen Sie gleichzeitig leichte Zementschleier und anderen Bauschmutz. Den Reiniger verdünnen Sie bis ca. 1:3, auf die Fläche auftragen, nach ca. 15-20 Minuten durchbürsten und anschließend mit reichlich Wasser abspülen.

Hartnäckige Zementschleier entfernen Sie mit Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner. Den Reiniger verdünnen Sie mind. 1:15, auf die gut vorgewässerte Fläche auftragen, sofort durchbürsten und zügig mit reichlich Wasser abspülen. Vorab unbedingt Musterfläche anlegen!

Zusätzliche Schutzbehandlung

Lithofin FLECKSTOP >W< ist eine offenporige Imprägnierung und rüstet die Oberfläche Öl, Fett und Wasser abweisend aus. Aufgrund der reduzierten Fleckbildung wird die Unterhaltsreinigung nachhaltig erleichtert. Diese Behandlungsart ist ideal, wenn der Belag optisch unverändert bleiben soll.

Verarbeitung: Einfach mit Versiegelungsbürste, Flächenpinsel oder im Sprühverfahren satt und gleichmäßig auftragen, einziehen lassen, Pfützenbildung vermeiden. Überschuss vor dem Antrocknen (ca. 15 Min.) restlos entfernen. Ergiebigkeit: ca. 5-7m² / Liter.

Wichtig: Imprägnierungen dürfen nur auf ausgetrockneten und saugfähigen Flächen verarbeitet werden. Wartezeiten: 4-6 Wochen bei Verlegung im Mörtelbett, ca. 2 Wochen bei Dünnbettverlegung. Das Anlegen einer Probestfläche wird empfohlen. Eine Wiederholung der Behandlung nach einigen Jahren sichert die optimale Schutzwirkung.

Regelmäßige Unterhaltspflege

Naturstein bedarf keiner besonderen Pflege. Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie den Belag abkehren und von Zeit zu Zeit nass schrubben. Bei Bedarf, besonders nach dem Winter (Frühjahrsputz), bürsten Sie den Naturstein mit Lithofin MN Grundreiniger (Verdünnung ca. 1:3) ab. Um die Bildung grüner Beläge vorzubeugen, sollten Sie die Fläche 1-2x jährlich mit Lithofin ALLEX* einsprühen.

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

ADRESSE

Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG
Am Steinhauerplatz 6
31683 Obernkirchen

KONTAKT

E-Mail: obernkirchener-sandstein (at) fw-wesling.de
Fon: 05724 972010 | Fax: 05724 9720169

